


廠牌: SONY  
型號: CFI-1018A

外觀照一




外觀照二



廠牌: SONY  
型號: CFI-1018A

外觀照三



外觀照四



廠牌: SONY  
型號: CFI-1018A

外觀照五




外觀照六




廠牌: SONY  
型號: CFI-1018A

外觀照七



HDMI cable



廠牌: SONY  
型號: CFI-1018A

Power cable



USB cable 1



廠牌: SONY  
型號: CFI-1018A

## USB cable 2




## 底座



廠牌: SONY  
型號: CFI-1018A

底座



Wireless Controller



廠牌: SONY  
型號: CFI-1018A

## Wireless Controller



## Label 標示位置

